



1. Maschine wählen



2. Karte 10 Sekunden anlegen



3. Maschine ist bereit



4. Ev. Türöffner drücken