

6.2.1.2 Guthaben erhöhen

- 1. Drücken Sie die Wahltaste mit der entsprechenden Steckdosennummer.
- 2. Öffnen Sie die Schutzklappe am Münzeinwurf.
- 3. Werfen Sie eine Münze ein.

Das Guthaben wird neu berechnet und im Display angezeigt.

6.2.1.3 Guthaben abrufen

- 1. Drücken Sie die Wahltaste mit der entsprechenden Steckdosennummer.
 - Das verbleibende Guthaben wird im Display angezeigt.

6.2.2 RFID

Der RFID-Leser an der Bedieneinheit signalisiert seinen Status durch leuchtende LEDs mit der folgenden Bedeutung:

Farbe	Zustand	Bedeutung
Weiß	Leuchtend	Betriebsbereit
Rot	Leuchtend	Störung
Bei vorgehaltener RFID-Karte:		
Rot	Leuchtend	Steckdose belegt
Rot	Blinkend	RFID-Karte nicht gültig oder kann nicht gelesen werden
Grün	Leuchtend	Steckdose gebucht oder freigegeben

6.2.2.1 Programm, Gerät oder Produkt buchen

- 1. Drücken Sie eine Wahltaste an der Bedieneinheit mit grüner LED.
 - Die Belegung der Wahltasten entnehmen Sie ggf. dem Aushang oder erfragen Sie diese beim Betreiber
- Halten Sie die RFID-Karte vor den RFID-Leser.
 Die Preise f
 ür Programme, Ger
 äte oder Produkte entnehmen Sie ggf. dem Aushang oder erfragen Sie diese beim Betreiber.
 - Die entsprechende Nummer ist freigegeben und das zugehörige Programm/Gerät/Produkt kann jetzt verwendet werden.



Abb. 6-3 RFID Karte benutzen



6.2.2.2 Programm, Gerät oder Produkt freigeben

- 1. Wählen Sie die gebuchte Steckdose über die Wahltaste an.
- 2. Halten Sie die zur Buchung verwendete RFID-Karte vor den RFID-Leser.
 - Das Programm, Gerät oder Produkt ist freigegeben und kann neu gebucht werden.



Hinweis!

Sollte das Guthaben auf der RFID-Karte vor der Freigabe aufgebraucht sein, steht das Programm, Gerät oder Produkt nicht mehr zur Verfügung und wird automatisch für eine neue Buchung freigegeben.