



- 1. Maschine wählen**
- 2. Karte 10 Sekunden anlegen**
- 3. Maschine ist bereit**
- 4. Eventuell Taste der Maschine für Türöffner drücken**